



English

Thank you for choosing one of our products.
To familiarize yourself with this product, please read the following instructions.

Item
LED LENSER
7547 Led Lenser V2 Triplex
7647 Led Lenser V2 Triplex Blister

Version 2.0

Battery pack
3×LR1 / Lady (1.5V DC) (Item No. 7715)

Turning the Flashlight ON and OFF
To turn the flashlight ON and OFF, push the button on the tube of the flashlight.

Replacing the batteries
To replace the battery, please at first switch off the flashlight and then unscrew the cap at the end of the flashlight. Take out the used (discharged) battery and dispose of it properly. Insert the new battery with the positive pole (+) first. Close the flashlight by screwing the end cap back in place.

Important – when inserting a new battery, follow the polarity marks (+) and (-) that are marked on the battery housing. If inserted incorrectly, battery damage could occur which could cause an explosion.

Batteries

Never try to recharge batteries. Always use high quality batteries. Do not use high current batteries or accumulators because of different electrical values. If you do not intend to use the flashlight for a long period of time, take the battery out to prevent them leaking and damaging the flashlight. Discharged batteries must be taken out. Used batteries and accumulators are hazardous waste and must be disposed of according to government regulations.

WARNING

Do not shine the light directly in someone's eyes. If the light beam does shine directly in your eye, look away immediately. Do not use any magnifying instruments with this flashlight that could concentrate the light beam.
In the case of commercial use, the user of the flashlight should only use this product in accordance with any local laws and regulations.

Deutsch

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus unserem Hause entschieden haben.
Um sich mit Ihrem neuen Produkt vertraut zu machen, finden Sie hier eine Gebrauchsanleitung.

Artikel
LED LENSER
7547 Led Lenser V2 Triplex
7647 Led Lenser V2 Triplex Blister

Version: 2.0

Batteriesatz:
3×LR1 / Lady (1.5V DC) (Art.-Nr. 7715)

Ein- und Ausschalten
Um die Lampe ein-oder auszuschalten, drücken Sie bitte den Schalter auf dem Lampenkörper.

Wechsel der Batterien
Zum Wechsel der Batterie schrauben Sie bitte die Lampe hinten auf. Entnehmen Sie die verbrauchte Batterie und entsorgen Sie diese. Führen Sie die frische Batterie mit dem Pluspol (+) voran in das Batteriefach ein. Danach schrauben Sie die Endkappe wieder zu.

Achtung!
Setzen Sie die Batterie unbedingt entsprechend der Kennzeichnungen (+) (-) ein.

Andernfalls besteht eventuell die Gefahr, dass Batterien beschädigt werden und vielleicht explodieren.

Batterien

Nicht wieder aufladbare Batterien dürfen keinesfalls wieder aufgeladen werden. Verwenden Sie ausschließlich hochwertige Batterien. Die Verwendung von Akkus und hochstromfähigen Batterien ist wegen anderer elektrischer Werte nicht zugelassen. Falls Sie die Lampe längere Zeit nicht verwenden wollen, entnehmen Sie unbedingt die Batterie, um Schäden zu vermeiden. Leere Batterien müssen entnommen werden. Verbrauchte Batterien und Akkus sind Sondermüll und müssen gemäß der nationalen Gesetzgebung entsorgt werden.

Sicherheitshinweis

Richten Sie niemals absichtlich den Lichtstrahl in die eigenen oder in die Augen anderer Personen. Falls ein Lichtstrahl in die Augen trifft, sind die Augen bewusst zu schließen und der Kopf aus dem Lichtstrahl zu bewegen. Es dürfen keine optisch stark bündelnden Instrumente zur Betrachtung des Lichtstrahls verwendet werden. Wenn jemand direkt in den Lichtstrahl blickt, kann die hohe Leuchtkraft der Lampe zu Blenderscheinungen führen.

Bei gewerblicher Nutzung oder der Nutzung im Bereich der öffentlichen Hand ist der Benutzer abhängig vom Einsatzfall entsprechend aller anzuwendenden Gesetze und Vorschriften zu unterweisen.

Česky

Vážený spotřebiteli,
děkujeme, že jste si vybral právě tento náš výrobek.
Pro lepší seznámení se s ním si prosím přečtete následující pokyny.

Položka
LED LENSER
7547 Led Lenser V2 Triplex
7647 Led Lenser V2 Triplex Blister

Verze 2.0

Baterie
3×LR1/Lady (1.5V DC) Položka č.7715

Zapnutí a vypnutí svítilny
Pro zapnutí či vypnutí svítilny stiskněte tlačítko pod hlavou svítilny.

Výměna baterie
Před výměnou baterie svítilnu prosím vypněte. Odšroubujte víčko na konci svítilny, vyjměte vybité baterie a zlikvidujte je dle místních zákonů a předpisů. Nové baterie vkládejte kladným znaménkem plus (+) napřed. Nakonec víčko opět zašroubujte.

Důležité upozornění

Když vkládáte nové baterie, řiďte se znaménky polarity plus (+) a minus (-) na vnitřní straně bateriového pouzdra. Pokud byste je vložili nesprávně, mohlo by dojít k poškození baterií a následně i k explozi.

Baterie

Nikdy baterie nedobíjejte ani nepoužívejte současně baterie vybité a nabitě. Nepoužívejte nabíjecí akumulátory nebo neoriginální baterky, mohlo by dojít ke znehodnocení svítilny. Pokud nemáte v úmyslu svítilnu delší dobu používat, vyjměte baterie, abyste zabránili poškození svítilny při jejich případném vytečení. Vybité baterie byste rovněž neměli nechávat ve svítilně. Použité baterie jsou nebezpečný odpad a musí být zlikvidovány dle místních zákonů a předpisů.

Varování

Nikdy nemiřte svítilnou nikomu přímo do očí. Pokud by se stalo, že by vám kužel světla zamířil přímo do očí, okamžitě odvráťte zrak. Nepoužívejte spolu se svítilnou žádné zvětšovací přístroje, které by paprsek světla umocnily.

Pokud je svítilna použita pro komerční účely, její uživatel musí být poučen, jak výrobek používat v souladu s místními zákony a bezpečnostními předpisy.